



ООО «КОНФЕДЕРАЦИЯ БЕЗОПАСНОСТИ»

ТУРЕЛЬ ЗЕНИТНАЯ СПАРКА

ПОД ПУЛЕМЕТ ПКТ

ПАСПОРТ ИЗДЕЛИЯ



ОСНОВНЫЕ СВЕДЕНИЯ ОБ ИЗДЕЛИИ

1

Наименование

Турель зенитная спарка под пулемет ПКТ

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ ИЗДЕЛИЯ

2

Таблица 1. Технические характеристики изделия

Габариты (ширина x глубина x высота), м	0,65 × 0,78 × 1,89
Масса, кг	53



ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ ИЗДЕЛИЯ


Изделие предназначено для установки и стрельбы двух пулеметов:

ПКТ калибра 7,62 мм

Установка изделия на жесткие поверхности: **металл, бетон кузов автотранспорта и т.п.**
Имеет возможность вращений по горизонтали 360° и угол возвышения от горизонта на 50° .
Изделие оснащено механическим спуском стрельбы.

ОСНОВНЫЕ ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ

Рисунок 1.
Основные габаритные размеры





ОПИСАНИЕ ИЗДЕЛИЯ

1. Крепежная пластина;
2. Стойка;
3. Ящик для БК;
4. Ручка;
5. Гашетка (Спусковой механизм);
6. Рамка под планшет;
7. Отсекатель гильз;
8. Планки пикатини;
9. Крепежный болт пулемета;
10. Регулировочные болты;
11. Фиксатор;
12. Ящик АКБ.

Изделие покрыто защитным слоем порошковой краски. Толщина покрытия составляет 80-110 микрон, цвет покрытия — Хаки (RAL 7008).




Рисунок 2. Схема изделия



ИНСТРУКЦИЯ ПО ИСПОЛЬЗОВАНИЮ

6

- 6.1. Снять Крепежную пластину (поз. 1) со стойки (поз. 2).
- 6.2. Закрепить крепежную пластину (поз.1) к основанию
- 6.3. Стойку (поз.2) установить на крепежную пластину (поз.1) и зафиксировать
- 6.4. Снять крепежные болты пулемета (поз.9), установить ПКТ (электромагнитный спуск снять), Крепежные болты установить обратно.
- 6.5. Установить прицельное приспособление на планку пикатини (поз.8)
- 6.6. Периодически производить смазку механизма спуска и не окрашенных элементов и узлов станка.
- 6.7. Периодически осматривать болтовые соединения и производить их протяжку
- 6.8. Проверить холостую механизм спуска (поз. 5). Произвести нажатие спусковой гашетки. Спусковой механизм должен работать без заеданий
- 6.9. Не исправный пулемет к установке не подлежит
- 6.10. Пристрелка пулеметов.
 - 6.10.1 Мишень поставить на расстоянии 100 метров.
 - 6.10.2 Прицельное приспособление выставить по правому пулемёту.
 - 6.10.3 Левый пулемет при работе не должен уходить от цели более чем на 250мм (расстояние между осями пулеметов).
 - 6.10.4 При большем разлете пуль чем на 250мм (или схождении пуль в одну точку) ослабить регулировочные болты (поз.10) и повернуть пулемет в сторону уменьшения разлета пуль (смещение на 1 градус от параллельности стволов разлет пуль составляет 1,75метра на расстоянии 100метров)



ТРАНСПОРТИРОВКА, ХРАНЕНИЕ

Транспортировка изделия может осуществляться всеми видами транспорта.

Во избежание повреждений, перевозку изделий необходимо производить с надежной фиксацией груза и защитой от атмосферных осадков.

Хранение изделия производится в сухом помещении.

7

ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

8

Гарантийный срок | **12 месяцев** со дня подписания сторонами акта приема передачи


Гарантия не действует, если изделие используется не по назначению, хранится при ненадлежащих условиях.

Гарантия не распространяется на повреждения, вызванные нарушением правил эксплуатации, самостоятельной разборкой, механическим воздействием или использованием нештатного питания.

При обнаружении неисправности эксплуатацию прекратить и передать изделие производителю для диагностики.



СХЕМА КРЕПЛЕНИЯ СТОЙКИ





СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЁМКЕ ИЗДЕЛИЯ

Тренога под пулемет Корд/Утес (питание правое) 12,7,
серийный номер [REDACTED] изготовлено согласно требованиям
конструкторской документации и признано годным к эксплуатации.

10

Контролер ОТК

МП [REDACTED]
личный штамп

[REDACTED]
год, месяц, число

МП [REDACTED]
поставщик

Дата изготовления [REDACTED]
год, месяц, число



КОМПЛЕКТНОСТЬ

Таблица А.1.
Комплектность

11

№	Наименование	Изображение	Размер, м	Кол-во, шт	Масса, кг
Детали и модули					
1	Крепежная пластина		0,35 × 0,35 × 0,04	1	5,8
2	Стойка		0,7 × 0,7 × 1,95	1	
3	Отсекатель гильз		0,2 × 0,2 × 0,07	1	1
4	Рама под ПКТ		0,7 × 0,6 × 0,4	1	10



КОМПЛЕКТНОСТЬ

Таблица А.1.
Комплектность

11

№	Наименование	Изображение	Размер, м	Кол-во, шт	Масса, кг
Детали и модули					
5	Ящик АКБ		0,3×0,28×0,16	1	4,8
6	Навесной ящик под БК		0,3×0,28×0,7	1	7,5
Эксплуатационные документы					
7	Паспорт			1	