



ООО «КОНФЕДЕРАЦИЯ БЕЗОПАСНОСТИ»

ПОД ПУЛЕМЕТ ДП-27, ДПМ, РП-46
ТУРЕЛЬ ЗЕНИТНАЯ

ПАСПОРТ ИЗДЕЛИЯ



ОСНОВНЫЕ СВЕДЕНИЯ ОБ ИЗДЕЛИИ

1

Наименование

Турель зенитная под пулемет ДП-27, ДПМ, РП-46

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ ИЗДЕЛИЯ

2

Таблица 1. Технические характеристики изделия

Габариты (ширина x глубина x высота), м	0,47 × 0,59 × 1,53
Масса, кг	25,3



ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ ИЗДЕЛИЯ


Изделие предназначено
для установки и стрельбы пулемета:

ДП-27, ДПМ, РП-46 калибра 7,62 мм

Установка изделия на жесткие поверхности: **металл, бетон, кузов автотранспорта и т.п.**
Имеет возможность вращений по горизонтали 360° и угол возвышение от горизонта на 80° .

ОСНОВНЫЕ ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ

Рисунок 1.
Основные
габаритные
размеры






ОПИСАНИЕ ИЗДЕЛИЯ

1. Крепежная пластина;
2. Стойка;
3. Фиксатор;
4. Подъемно-поворотный механизм;
5. Фиксатор поворота;
6. Планка пикатини;
7. Зажим пулемета;
8. Винты фиксации зажима;
9. Шплинт;
10. Крепеж планшета.

Рисунок 2.

Схема изделия



Изделие покрыто защитным слоем порошковой краски.
Толщина покрытия составляет 80-110 микрон,
цвет покрытия — Хаки (RAL 7008).



ИНСТРУКЦИЯ ПО ИСПОЛЬЗОВАНИЮ

6

- 6.1. Снять крепежную пластину (поз. 1) со стойки (поз. 2).
- 6.2. Закрепить крепежную пластину (поз.1) к основанию на сварку или на болты.
- 6.3. Стойку (поз.2) установить на крепежную пластину (поз.1) и зафиксировать
- 6.4. Вытащить шплинт (поз.10)
- 6.5. Снять кронштейн зажима пулемета (поз. 7).
- 6.6. Установить пулемет в зажим пулемета (поз.7), затянуть винт фиксации (поз.8)
- 6.7. Установить пулемет с кронштейном на подъемно-поворотный механизм (поз.4), вставить шплинт (поз.9)
- 6.8. Периодически осматривать болтовые соединения и производить их протяжку
- 6.9. Не исправный пулемет к установке не подлежит.

ТРАНСПОРТИРОВКА, ХРАНЕНИЕ

7

Транспортировка изделия может осуществляться всеми видами транспорта.

Во избежание повреждений, перевозку изделий необходимо производить с надежной фиксацией груза и защитой от атмосферных осадков.
Хранение изделия производится в сухом помещении.



ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА



Гарантийный срок | **12 месяцев** со дня подписания сторонами акта приема передачи


Гарантия не действует, если изделие используется не по назначению, хранится при ненадлежащих условиях.

Гарантия не распространяется на повреждения, вызванные нарушением правил эксплуатации, самостоятельной разборкой, механическим воздействием или использованием нештатного питания.

При обнаружении неисправности эксплуатацию прекратить и передать изделие производителю для диагностики.



СХЕМА КРЕПЛЕНИЯ СТОЙКИ





СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЁМКЕ ИЗДЕЛИЯ

Турель зенитная под пулемет ДП-27, ДПМ, РП-46,
серийный номер [REDACTED] изготовлено согласно требованиям
конструкторской документации и признано годным к эксплуатации.

10

Контролер ОТК

МП [REDACTED]
личный штамп

[REDACTED]
год, месяц, число

МП [REDACTED]
поставщик


Дата изготовления [REDACTED]
год, месяц, число



КОМПЛЕКТНОСТЬ

Таблица А.1.
Комплектность

11

№	Наименование	Изображение	Размер, м	Кол-во, шт	Масса, кг
Детали и модули					
1	Стойка		1,6 × 0,35 × 0,35	1	18,7
2	Пластина крепежная		0,35 × 0,35 × 0,04	1	6,8
3	Кронштейн зажима пулемета		0,3×0,18×0,1	1	2
4	Крепеж планшета		0,4×0,4×0,08	1	2,1
Эксплуатационные документы					
5	Паспорт			1	